

4. 工装资材清单

4-1. 软件调节



测试装置 (GH99-36900A)



测试电缆 (GH39-01160A)



射频测试电缆 (GH39-00985A)



充电器 (GH99-38251A)

4-2 软件下载

4-2-1. 下载主程序文件


- 用于下载GT-S5200C的2个主程序文件。
 - S5200XIID3_CLA
 - S5200XIID3_TFS

4-2-2. 下载前提条件


- 下载程序（OneNAND Downloader V1.2 Lite for PNX6517)
- GT-S5200C手机
- 装置盒
- 测试电缆
- 串行电缆
- 主程序文件、TFS文件

4-2-3. 软件下载程序


1. 执行“OneNAND Downloader V1.6Lite for PNx6517” 装载主程序。




2. 选择端口，波特率和模式。




3. 选择你想要下载的文件。



4.按下“开始”按钮，并连接到耳机。



5.按下“下载”按钮。



6.当下载完成时，小窗口将会自动显现。

