




10. БЛОК-СХЕМА УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


10-1. БАЗОВЫЙ ДИАПАЗОН


10-1-1. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (POWER ON)



















10-1-2. Начало






10-1-3 SIM модуль







10-1-4 Зарядный модуль




10-1-5 Микрофон







Основной микрофон




10-1-6. Модуль приемника



10-1-7. Динамик





10-1-8 ЖК-дисплей

