

Thank you for purchasing this Factory Service Manual CD/DVD from servicemanuals4u.com.

Please check out our eBay auctions for more great deals on Factory Service Manuals:

[servicemanuals4u](http://servicemanuals4u.com)

本文件中の情報は、変更・無効・無断転載を禁じます。
© 2000 Dell Computer Corporation. 著作権所有。 翻印必究。
Dell、DELL 商標、Inspiron 是 Dell Computer Corporation の商標。 Dell 対其它产品的商標名称不拥有任何权利。

ここに記されている内容は予告なく変更されることがあります。
© 2000 年 12 月
Dell、DELL のロゴ、Inspiron は Dell Computer Corporation の商標です。 本資料では、上記記載以外の商標や社名が使用さ

Information in this document is subject to change without notice.
© 2000 Dell Computer Corporation. All rights reserved.
Dell, the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Computer Corporation. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

P/N 001MG Rev. A00
0001MG A00



Printed in the U.S.A.
Printed in the U.S.A.
美国印制

接続方法
http://support.jp.dell.com
各ユーザに合わせたオンラインサポートを提供する
http://support.dell.com、获得个性化的联机支持
「Tell Me How」(如何使用)帮助文件、获得有关使用 Dell 计算机的信息
「Dell 问题解决中心」图标、查找 Dell 问题解决中心)图标、查找双击「Dell Solution Center」图标

Finding Answers
Double-click the Dell Solution Center icon to explore support and educational resources. The Dell Solution Center includes easy access to:
Tell Me How help file for information on using your Dell computer
http://support.dell.com for personalized online support



What's Next
See "Setting Up" in the Dell Solutions Guide for additional setup instructions, including how to connect a printer.
次のステップ
プリンタの接続方法を含むその他の「設定」以获得其它设置说明、包括如何连接打印机。
「Dell ソリューションガイド」の「セットアップ」を参照してください。



Dell™ Inspiron™

inspiron

Start Here
はじめに
由此开始



1




Connect the AC adapter.

AC アダプタを接続します。

连接交流适配器。

2



To use the modem, connect the telephone cable to the internal modem connector on the back of the computer.

NOTICE: Do not connect a telephone cable to the network connector.


モデムを使用する場合は、コンピュータ背面の内蔵モデムコネクタに電話線を接続します。

注意: 電話線をネットワークコネクタに接続しないでください。

要使用调制解调器，请将电话电缆连接至计算机背面的内部调制解调器连接器。

注意: 请勿将电话电缆连接至网络连接器。

3



If you are connecting your computer to a network, connect the network cable to the network connector.

コンピュータをネットワークに接続する場合は、ネットワークコネクタにネットワークケーブルを接続します。

如果您要将计算机连接至网络，请将网络电缆连接至网络连接器。

4



Connect the media bay cable to the external media bay and to the external media bay connector on the back of the computer.

HINT: See the Dell *Solutions Guide* for information on swapping drives.

メディアベイケーブルを外付けメディアベイとコンピュータ背面の外付けメディアベイコネクタに接続します。

ヒント: ドライブの置き換えについては『Dell ソリューションガイド』を参照してください。

将介质托架电缆连接至外部介质托架，然后连接至计算机背面的外部介质托架连接器。

提示: 有关交换驱动器的信息，请参阅《Dell 问题解答与指南》。

5



Press the power button to turn on the computer. Follow the prompts on the screen to complete the operating system setup.

HINT: The touch pad does not work when you first start the computer. Press a key when prompted.

電源ボタンを押してコンピュータの電源をオンにします。画面に表示される指示に従って、オペレーティングシステムのセットアップを完了します。

ヒント: コンピュータを最初に起動したときはタッチパッドは機能しません。指示が表示されたらキーボードを押してください。

按下电源按钮打开计算机。按照屏幕上的提示完成操作系统设置。

提示: 初次启动计算机时，触摸板无法正常工作。请在提示时按任意键。

