

Thank you for purchasing this Factory Service Manual CD/DVD from [servicemanuals4u.com](http://servicemanuals4u.com).

Please check out our eBay auctions for more great deals on Factory Service Manuals:

[servicemanuals4u](http://servicemanuals4u.com)



# Setting Up Your Computer

Configuration de votre ordinateur | System einrichten | Configurazione del computer | Configuración del equipo

## CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the Owner's Manual. Also, see your Owner's Manual for a complete list of features.

## ATTENTION :

Avant de commencer à configurer et utiliser votre ordinateur Dell™, veuillez lire et vous conformer aux instructions de sécurité exposées dans le Manuel du propriétaire. Ce manuel fournit également une liste complète des fonctionnalités.

## VORSICHT:

Bevor Sie Ihren Dell™-Computer einrichten und damit arbeiten, lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Benutzerhandbuch. Dort finden Sie außerdem Informationen zu sämtlichen Funktionen des Systems.

## ATTENZIONE:

Prima di configurare e utilizzare il computer Dell™, consultare e seguire le istruzioni sulla sicurezza incluse nel Manuale dell'utente, in cui è possibile inoltre vedere l'elenco completo delle funzioni disponibili.

## PRECAUCIÓN:

Antes de configurar y poner en funcionamiento el equipo Dell™, lea y siga las instrucciones de seguridad de la Guía del propietario. Asimismo, consulte la Guía del propietario para obtener una lista de características completa.



- 1 AC Adapter**  
 Adaptateur secteur  
 Netzadapter  
 Adattatore c.a.  
 Adaptador de CA




- 2 Modem**  
 Modem  
 Modem  
 Modem  
 Módem



- 3 Network**  
 Réseau  
 Netzwerk  
 Rete  
 Red



- 4 Power Button**  
 Bouton d'alimentation  
 Netzschalter  
 Pulsante di accensione  
 Botón de alimentación



1. network connector
2. modem connector
3. S-video TV-out connector
4. USB connectors
5. AC adapter
6. AC adapter connector
7. IEEE 1394 connector
8. PC Card slot
9. infrared sensor
10. audio connectors

1. Connecteur réseau
2. Connecteur modem
3. Connecteur de sortie TV S-vidéo
4. Connecteurs USB
5. Adaptateur secteur
6. Connecteur de l'adaptateur secteur
7. Connecteur IEEE 1394
8. Emplacement pour carte PC
9. Capteur infrarouge
10. Connecteurs audio

1. Netzwerkanschluss
2. Modemanschluss
3. S-Video TV-Ausgang
4. USB-Anschlüsse
5. Netzadapter
6. Netzadapteranschluss
7. IEEE-1394-Anschluss
8. PC-Kartensteckplatz
9. Infrarotsensor
10. Audioanschlüsse



1. Connettore di rete
2. Connettore del modem
3. Connettore S-Video di uscita TV
4. Connettori USB
5. Adattatore c.a.
6. Connettore per adattatore c.a.
7. Connettore IEEE 1394
8. Slot per scheda PC
9. sensore infrarossi
10. Connettori audio
11. Pulsante di accensione
12. Touchpad
13. Pulsanti del touchpad
14. Fermo di chiusura dello schermo
15. Alloggiamento dei moduli

1. Conector de red
2. Conector de módem
3. Conector para S-video y salida de TV
4. Conectores USB
5. Adaptador de CA
6. Conector del adaptador de CA
7. Conector IEEE 1394
8. Ranura para tarjeta PC
9. Sensor de infrarrojos
10. Conectores de audio
11. Botón de alimentación
12. Superficie táctil
13. Botones de la superficie táctil
14. Seguro de la pantalla
15. Compartimento para módulos





# What's Next?

Et après ? | Wie geht es weiter? | Ulteriori procedure | A continuación



## Wireless Network (Optional)

1. Ensure that your wireless router is enabled.
2. Right-click the wireless network connections icon in the lower-right corner of the Microsoft® Windows® operating system desktop.
3. Click **View Available Wireless Networks** and select the network that you want to join.
4. Click **Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure.**
5. Click **Connect**. Go to [www.dell.com](http://www.dell.com) to verify the connection.

## Réseau sans fil (optionnel)

1. Assurez-vous que votre routeur sans fil est activé.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône des connexions réseau sans fil située dans le coin inférieur droit du bureau du système d'exploitation Microsoft® Windows®.
3. Cliquez sur **Afficher les réseaux sans fil disponibles**, puis sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Cliquez sur **Me permettre de me connecter au réseau sans fil sélectionné même s'il n'est pas sécurisé.**
5. Cliquez sur **Connecter**. Allez à l'adresse [www.dell.com](http://www.dell.com) pour vérifier votre connexion.

## Drahtloses Netzwerk (Optional)

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr drahtloser Router aktiviert ist.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol zur drahtlosen Netzwerkverbindung in der rechten unteren Bildschirmcke auf dem Microsoft® Windows®-Desktop.
3. Klicken Sie auf **Verfügbare drahtlose Netzwerke anzeigen**.
4. Klicken Sie auf die Option, die eine ungesicherte Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerk zulässt.
5. Klicken Sie auf **Verbindung herstellen**. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, indem Sie zu [www.dell.com](http://www.dell.com) navigieren.

## Rete senza fili (facoltativo)

1. Accertarsi che il router senza fili sia attivato.
2. Fare clic col pulsante destro del mouse sull'icona delle connessioni rete senza fili nella barra delle applicazioni (situata nell'angolo inferiore destro del desktop del sistema operativo Microsoft® Windows®).
3. Fare clic su **Visualizza reti senza fili disponibili** e fare clic sulla rete a cui si desidera partecipare.
4. Fare clic su **Consenti di connettersi alla rete senza fili selezionata sebbene non sia protetta.**
5. Fare clic su **Connetti**. Visitare [www.dell.com](http://www.dell.com) per verificarne la connessione.

## Red inalámbrica (opcional)

1. Asegúrese de que su enrutador inalámbrico está habilitado.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Conexión de red inalámbrica en la esquina inferior derecha del escritorio del sistema operativo Microsoft® Windows®.
3. Haga clic en **Ver redes inalámbricas disponibles** y seleccione la red que desea añadir.
4. Haga clic en **Permitir conectar a la red inalámbrica seleccionada, aunque no sea muy seguro.**
5. Haga clic en **Conectar**. Vaya al sitio [www.dell.com](http://www.dell.com) para verificar la conexión.



## Battery Bay

To remove a battery, slide and lift the latch release on the bottom of the computer.

## Baie de batterie

Pour retirer une batterie, faites glisser et soulevez le loquet d'éjection situé sous l'ordinateur.

## Batteriefach

Schieben Sie zum Entfernen einer Batterie den Freigabeschieber auf der Unterseite des Computers zur Seite und ziehen Sie ihn nach oben.

## Alloggiamento della batteria

Per rimuovere la batteria, premere e far scivolare il suo fermo di chiusura situato nella parte inferiore del computer.

## Compartimento de la batería

Para extraer una batería, deslice y levante el pasador de liberación de la parte inferior del equipo.



## Finding Answers

See your *Owner's Manual* for information on setting up devices such as printers.

See the *Dell Inspiron Help* file for information on using your computer and operating system.

To access the *Dell Inspiron Help*:

1. Click the **Start** button and click **Help and Support**.
2. Click **User and system guides** and click **User's guides**.
3. Click **Dell Inspiron Help**.

## Trouver les réponses

Consultez le *Manuel du propriétaire* Dell pour obtenir des informations sur la configuration des périphériques (imprimante, etc.).

Consultez le fichier *Aide de Dell Inspiron* pour obtenir des informations sur l'utilisation de votre ordinateur et du système d'exploitation.

Pour accéder au fichier *Aide de Dell Inspiron* :

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis sur **Aide et support**.
2. Cliquez sur **Guides utilisateur et système**, puis sur **Guides de l'utilisateur**.
3. Cliquez sur **Aide de Dell Inspiron**.

## Bei Fragen

Im *Dell-Benutzerhandbuch* finden Sie Informationen zum Einrichten von Geräten wie etwa einem Drucker.

Die „*Dell Inspiron*“-Hilfedatei enthält Informationen zum Verwenden des Computers und des Betriebssystems.

So rufen Sie die „*Dell Inspiron*“-Hilfedatei auf:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, und wählen Sie **„Hilfe und Support“**.
2. Klicken Sie auf **„Benutzer- und Systemhandbücher“**, und wählen Sie **„Benutzerhandbücher“**.
3. Klicken Sie auf **„Dell Inspiron Hilfe“**.

## Risoluzione dei problemi

Consultare il *Manuale dell'utente* Dell per informazioni sull'installazione di dispositivi aggiuntivi, quali una stampante.

Per informazioni sull'uso del computer e del sistema operativo, consultare il file della *Guida di Dell Inspiron*.

Per accedere al file *Guida di Dell Inspiron*:

1. Fare clic su **Start**, quindi fare clic su **Guida in linea e supporto tecnico**.
2. Fare clic su **Manuali dell'utente** e del sistema, quindi fare clic su **Guide dell'utente**.
3. Fare clic su **Guida di Dell Inspiron**.

## Búsqueda de respuestas

Consulte la *Guía del propietario* de Dell para obtener información sobre la instalación de dispositivos, como por ejemplo, una impresora.

Consulte el archivo de *Ayuda de Dell Inspiron* para obtener información sobre el uso del equipo y del sistema operativo.

Para acceder al archivo *Ayuda de Dell Inspiron*:

1. Pulse el botón **Inicio** y pulse **Ayuda y soporte técnico**.
2. Pulse **Guías del usuario y del sistema** y pulse **Guías de usuario**.
3. Pulse **Ayuda de Dell Inspiron**.

