9. PCB Diagrams

– Main top view



SAMSUNG Proprietary–Contents may change without notice
This Document can not be used without Samsung's authorization

– Main bottom view


ZIF800
ANT700
ANT701
R706
R704
R705
R700
SC701
SC704
OSC700
C713
C709
R701
L700
C720
C721
TA700
C712
C707
ZD700
C702
R708
C705
C706
L705
C708
L701
L704
C703
L703
C704
L702
C701
L700
FT00
PAM700
C722
C715
L710
C711
C719
C716
C717
C718
SC700
R709
R626
ANT600
SC705
SC702
BAT400
R410
C412
R203
C228
C255
C256
C913
C900
R902
C912
C914
C920
D804
D806
SIM200
SIM900
VR600
ZD603
ZD602
D600
D603
LED1
LED2
R604
R603
C613
C614
PC000
HEA600
ZD600
R617
C617
R606
D605
D615
C604
C605
C603
C606
C607
C610
U602
R602
D600
R605
C611
R600
R601
R607
R608
R609
C609
C612
R611
R612
C616
U600
R603
R601
SLAVE_JTAG_PAD
MASTER_JTAG_PAD
R631
BH405
C334
R319
R317
R321
R318
R320
R324
R330
C307
ANT610
CD300
C809
C812
C808
V900
L903
C805
R804
C804
C431
V401
L400
C430
R809
R807
C403
R425
C429
C427
R402
C428
R434
R435
R436
R437
C426
C423
D901
R433
C424
C420
C419
C425
C911
C915
R910
C901
V900
D900
C909
C918
C917
R911
C903
C902
C401
C402
C410
C408
C407
R402
R401
C406
C405
C404
C403
C402
C401
C410
C411
C412
C413
C414
C415
C416
C417
C418
C419
C420
C421
C422
C423
C424
C425
C426
C427
C428
C429
C430
C431
C432
C433
C434
C435
C436
C437
C438
C439
C440
C441
C442
C443
C444
C445
C446
C447
C448
C449